



יחידת הפעלה למזגן START/STOP
H=160 צינור Ø23 ליחידה פנימית בה

- באריתרוס והאריכל והמבצע (ערכנו) על פי שני בחנון
- יש לשבור על פי מיקום יח המיון בהראש למחנך
- יח יחיו מונון מרחו השמר קומתי כולר מערכה אומצ'ר
- באריתרוס קבלן ביצע לשבור על ידמה תקנה של אורי
- איתמ'ר קבלן צורת ותעלות בחומר עמד ארז מנחמים מס
- KES ארז ש'ר
- כל המסרכות מיוג אורי ואורורו תואסות לתקן 1001
- כל תעלות המיוג אורי + אורי צח מבוררות בכידור
- צמיס סניק יח'ר
- מידות העצרת המסומנות בתכנית הנום מידות נמו

תפוצה

שינויים ↑

וויקט

אחראי לבדוק את המידות והתאמתן במקום, על רמבצע לבקר את כל המידות ועל נ א אי רתאמה עליו להודיע למחנך, אין לקבוע גודלים ע"י מדידה מהשרוסטים

התוכן :

04.04.2025

